

Октябрь 2017г.

## Цепи противоскольжения для погрузчиков, минитракторов и коммерческих автомобилей

Наименование, размер шины	Цена (Австрия)	Цена, Россия соты	Цена, Россия Лесенка 6 мм	Цена, Россия Лесенка 8 мм
Цепь противоскольжения 5,00-8	13000			
Цепь противоскольжения 6,00-9	16800			
Цепь противоскольжения 21*8-9	12200			
Цепь противоскольжения 6,50-10	20400	6500 (6мм)	3400	4700
Цепь противоскольжения 7,00-12	21100	7000 (6мм)	3850	5300
Цепь противоскольжения 8,15-15 /28*9-15	25000	8000 (8мм)	4500	5500
Цепь противоскольжения 8,25-15	21200			
Цепь противоскольжения 7,00-15	15500			
Цепь противоскольжения 7,50-15	21500			
Цепь противоскольжения 250-15	32700			
Цепь противоскольжения 300-15	38700	13100		6700
Цепь противоскольжения 10*16,5	34000			



**Соты (Австрия)**



**Лесенка (Россия)**



**Соты (Россия)**

## Характеристики цепей (Австрия)

Толщина звеньев цепи  $\varnothing$  4,5 мм

- Сеть цепи с ячейками в форме сот с дополнительными грунтозацепными звеньями из специальной хром-марганцевой стали со стойкими к износу закаленными поверхностями.
- Для расширения диапазона применения, и для бесшумного хода, не повреждает шины.
- Сеть цепи используется с двух сторон для увеличения пробега.



Грунтозацепные звенья из профиля D-образного сечения с противоледовыми кромками и дополнительными грунтозацепами



Регулирование контурной формы



Натяжное устройство



попарно в джутовом мешке

**Проверьте заранее, достаточно ли расстояния между колесом и крылом погрузчика для установки цепей противоскольжения. Это расстояние должно быть не менее 40 мм.**



Правильность установки цепей противоскольжения повышает безопасность и предотвращает несчастные случаи.

Настоятельно рекомендовано всегда снимать колеса машины перед установкой цепей. Это облегчает установку цепи. Когда речь идет о пневматической шине, просьба убедиться, что шина полностью спущена. Это также будет способствовать установке цепи.

Цепь имеет 2 съемных D-карабина (A & B), которые используются чтобы удлинить или укоротить цепь. Если шина меньше или больше стандартной, или если она уже значительно изношена, то D-карабины используются для регулировки цепи.

Предложенные цепи предназначены для новых стандартных размеров литых и пневматических шин. Непропорциональные шины или сильно изношенные шины могут иметь размеры, для которых предложенные цепи будут либо маленькие или слишком большие.

Поэтому наша компания не может гарантировать что предложенные цепи будут соответствовать Вашим колесам с износом.



#### Увеличение срока службы

- увеличенный пробег в километрах благодаря оптимальному использованию зон износа цепи



При износе звеньев цепи около 40% цепь нужно перевернуть. Таким образом, у другой стороны цепи также есть зона износа 40%.



У цепи с дополнительными износостойкими перемычками, при износе цепи около 50%, нужно переставить цепи с левой стороны автомобиля на правую, чтобы износ беговой поверхности сетки был равномерным.



При полном износе изнашиваемых звеньев, а также при износе звеньев цепи около 40% цепь нужно будет перевернуть. Таким образом, у другой стороны цепи также есть объем износа 40%.

Основа нашей политики - это высококачественная продукция по доступным ценам. Нам дорог каждый покупатель, поэтому, обращаясь к нам, вы можете быть уверены в качестве своих приобретений!

С уважением, Вячеслав.

Моб.8-914-407-04-76